SHARP®

SHARP Content Distributor für FlashAir
Setup-Tool für die Bedienungsanleitung

Einleitung

Um den SHARP Content Distributor für FlashAir nutzen zu können, muss eine Anwendung zu FlashAir hinzugefügt werden, um diese Software nutzen zu können.

Glossar

・Diese Anleitung beschreibt die Verwendung des SHARP Content Distributor für das FlashAir Setup-Tool.

・In dieser Anleitung werden folgende Begriffe verwendet.

Gerät	Computer, Tablet, oder Smartphone zur Verwendung von SHARP Content Distributor für FlashAir.
Panel	LCD-Farbmonitor
Inhalt (Dateien)	Auf dem Panel kann eine Video- oder Bilddatei angezeigt oder abgespielt werden. Bitte bereiten Sie die Inhaltsdateien selbst vor. Nur der in den Terminals gespeicherte Inhalt kann verwendet werden.

1. Geeignet für die Modelle (Stand: Dezember 2016)

Betriebssystem	Windows 7 (32-Bit oder 64-Bit), Windows 8,1 (32-Bit oder 64-Bit), Windows 10 (32-Bit oder 64-Bit)
Speicher	Mindestens 2 GB
Monitor	1280 ×1024 Punkte oder höher
FlashAir	Toshiba W-03

*Bitte verwenden Sie einen Computer, der mit WLAN ausgestattet ist.

*Bitte verwenden Sie einen Computer mit integriertem SD-Kartenleser oder einem montierten externen SD-Leser.

2. Vorbereitungen

1) Wenn Ihr FlashAir keine Werkseinstellungen aufweist, müssen Sie den FlashAir über die Formatierungsfunktion Ihres Computers formatieren und dann über das “FlashAir Software Update-Tool” die Software aktualisieren. Sie können das “FlashAir Software Update-Tool” auf der folgenden Website der Toshiba Corporation herunterladen: https://www.toshiba.co.jp/p-media/english/download/wl/updatetool_w03.htm
2) Starten Sie den Vorgang, indem Sie die Datei “SetupTool_Cdist-forF_x.x.x.x.zip” in einem beliebigen Ordner extrahieren. Schließen Sie FlashAir an Ihrem Computer an, und führen Sie das Setup-Tool (Cdist-SetupTool.exe) aus.

3. Vorgehensweise

1) Schließen Sie FlashAir an Ihrem Computer oder über den SD-Kartenleser an.
2) Wählen Sie den Laufwerksbuchstaben für FlashAir für die Einrichtung aus.
   - Wenn FlashAir nicht angezeigt wird, führen Sie erneut das Setup-Tool aus.
3) Richten Sie das WLAN für FlashAir ein.
   - Der Standard-SSID ist [FlashAirSharp]. Sie können den SSID mithilfe von 1 bis 32 alphanumerischen Zeichen einstellen.
   - Das Standardkennwort lautet [12341234]. Sie können das Kennwort mithilfe von 8 bis 64 alphanumerischen Zeichen einstellen.
   - Sie können als [Automatische Stoppzeit für WLAN] die Einstellungen “Nicht anhalten” (Standard), 5, 10 und 30 Minuten wählen. Wenn Geräte nicht innerhalb der festgelegten Zeitüberschreitung mit FlashAir verbunden werden, wird das WLAN automatisch getrennt.
4) Nachdem Sie in der SSID-Konfiguration die Einrichtung ausgewählt haben, wird der Aktivitätsbildschirm für die Einrichtung angezeigt. Nach erfolgtem Abschluss müssen Sie den FlashAir vom Computer entfernen und dann neu anschließen.
   - In manchen Fällen muss der FlashAir möglicherweise zweimal entfernt und wieder angeschlossen werden.
5) Prüfen Sie die Verbindung des FlashAir.
   - Schließen Sie FlashAir am Panel an und bestätigen Sie, dass das Panel auf EIN gestellt ist.
   - Stellen Sie über die Wireless-Einstellung des Geräts, das Sie zum Hinzufügen der Inhalte verwenden, eine Verbindung zur eingestellten SD-Karte SSID her.

     ※Die Verbindung hat in diesem Fall keinen Internetzugriff.

     ※Wenn Sie Android verwenden, wird ggf. eine Meldung angezeigt, die die Netzwerkverbindung bestätigt. Behalten Sie in diesem Fall die aktuelle Verbindung bei.

   - Geben Sie im Browser die folgende Adresse ein. http://flashair/

- Stellen Sie sicher, dass die Seite SHARP Content Distributor für FlashAir angezeigt wird.

4. Vorsicht

- Zur Verwendung dieser Software ist .Net Framework4.5.1 erforderlich.
- Wenn FlashAir nicht mehr ausgeführt wird, müssen Sie ihn auf die Werkeinstellung zurücksetzen und dann das Setup-Tool dem FlashAir hinzufügen. Bitte beachten Sie für die Bedienung die in Abschnitt 2 genannten Schritte. Vorbereitungen, (1).
- Wenn die WLAN-Verbindung getrennt wird, schalten Sie das Panel aus und wieder ein. Wenn der [ENERGIESPARMODUS] in den Panel-Einstellungen auf [EIN] lautet, können Sie den Neustart auch über die Fernbedienung ausführen.

5. Warenzeichen

- Microsoft, Windows und .Net Framework sind entweder geschützte Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder in anderen Ländern.
- FlashAir ist ein Warenzeichen von Toshiba Corporation.
- Das Warenzeichen Android wird unter der Lizenz von Google Inc. verwendet.

SHARP®

SHARP CORPORATION

M DE17E(1)