SHARP®

SHARP Content Distributor para FlashAir Manual de funcionamiento de la herramienta de configuración

Introducción

Para poder usar SHARP Content Distributor para FlashAir, debe añadirse una aplicación a la FlashAir utilizando este software.

Glosario

・En este manual se explica cómo utilizar SHARP Content Distributor para la herramienta de configuración FlashAir.

・En este manual se emplean los siguientes términos.

Dispositivo	Ordenador, tableta o smartphone para el uso de SHARP Content Distributor para FlashAir.
Panel	Monitor LCD
Contenido (archivos)	Vídeo o archivo de imagen que se visualiza o reproduce en un panel. Por favor, prepare usted mismo los archivos de contenido. Solo se puede utilizar el contenido almacenado en los terminales.

1. Modelos aplicables (en diciembre de 2016)

SO	Windows 7 (versión de 32 bits o 64 bits), Windows 8,1 (versión de 32 bits o 64 bits), Windows 10 (versión de 32 bits o 64 bits)
Memoria	Mínimo 2 GB
Monitor	1280 ×1024 puntos o superior
FlashAir	Toshiba W-03

* Por favor, utilice un ordenador equipado con LAN inalámbrica.
* Por favor, utilice un ordenador con lector de tarjetas SD incorporado o conecte un lector de tarjetas SD externo.

2. Preparación

1) Si su FlashAir no está configurado con los ajustes predeterminados de fábrica, deberá formatear FlashAir con la función Formatear su ordenador, y después usar la “Herramienta de actualización de software” para actualizar el software. Puede descargar la “Herramienta de actualización de software” desde el siguiente sitio web proporcionado por Toshiba Corporation:
https://www.toshiba.co.jp/p-media/english/download/wl/updatetool_w03.htm
2) En primer lugar extraiga “SetupTool_Cdist-forF_x.x.x.x.zip” en cualquier carpeta. Introduzca la FlashAir en el ordenador y ejecute la herramienta de configuración (Cdist-SetupTool.exe).

3. Procedimiento

1) Introduzca FlashAir en el ordenador o en el lector de tarjetas SD.
2) Seleccione la letra de la unidad de FlashAir que desee configurar.
   - Si no aparece la FlashAir, vuelva a ejecutar la herramienta de configuración.
3) Active la LAN inalámbrica en FlashAir.
   - El SSID predeterminado es [FlashAirSharp]. Puede definir el SSID utilizando entre 1 y 32 caracteres alfanuméricos.
   - La contraseña predeterminada es [12341234]. Puede definir la contraseña utilizando entre 8 y 64 caracteres alfanuméricos.
   - Puede seleccionar [Tiempo de parada automática de la LAN inalámbrica] entre las opciones “No parar” (predeterminado), 5,10 y 30 minutos. Si los dispositivos no se conectan a FlashAir dentro del tiempo de espera especificado, la LAN inalámbrica se desconectará automáticamente.
4) Al seleccionar Configuración en Configuración del SSID, aparecerá la pantalla de actividades de configuración. Una vez que haya terminado, retire FlashAir de su ordenador y después vuelva a introducirla.
   - En algunos casos es posible que deba extraer e introducir la FlashAir dos veces.
5) Compruebe la conexión con la FlashAir.
   - Introduzca FlashAir en su panel y compruebe que el panel está encendido.
   - En los ajustes inalámbricos del dispositivo que vaya a usar para añadir contenido, conéctelo al SSID de la tarjeta SD.

     ※En este caso, la conexión no contará con acceso a Internet.

     ※Si está utilizando Android, es posible que aparezca un mensaje para que confirme la conexión a la red. En tal caso, por favor, mantenga la conexión actual.

   - Acceda a la siguiente dirección en su navegador. http://flashair/
   - Asegúrese de que aparece la página de SHARP Content Distributor para FlashAir.

4. Advertencia

- Para utilizar este software, se requiere .Net Framework4.5.1.
- Si FlashAir deja de funcionar, deberá restablecer los ajustes predeterminados de fábrica y añadir la herramienta de configuración a FlashAir. Por favor, utilice el procedimiento de la Sección 2. Preparaciones, (1).
- Si la LAN inalámbrica se desconecta, apague la alimentación del panel y vuelva a encenderla. Si [MODO AHORRO DE ENERGÍA] se define como [SÍ] en los ajustes del panel, también podrá reiniciarlo con el control remoto.

5. Marcas registradas

- Microsoft, Windows y .Net Framework son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y/u otros países.
- FlashAir es una marca comercial de Toshiba Corporation.
- La marca comercial Android se utiliza bajo licencia de Google Inc.

SHARP®

SHARP CORPORATION

M ES17E(1)